Mandis shop

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Home	Shift + Smart
3	3	Guide	Guide
4	4	i	Info
5	5	Exit	Exit
6	6	←	Back
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Lang	Dual	OK	Ok
[=]..	Subt	Netflix	Media
V+	Vol +	YouTube	List
V-	Vol -	prime video	Options
Mute	Mute	Google Play	TV/R
Smart	Smart	Menu	Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Source	TIMER AV — AV		
<<	<<		
Stop	Stop		
>>	>>		
Rec	REC MODE — Rec		
Pause	Pause		
Play	PLAY MODE — Play		
TEXT — Text	REPEAT TEXT — Text		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		