Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DISC MENU TITLE	Title / Disc Men	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
TUNER MEMORY D	Blue / Tuner	D	Blue
PL II 1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7 / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO 7	7 / Info	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	I <<	<<	I <<
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
II	Pause	II	Pause
TV CH	>>I	>>I	>>I
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNING	Up / Tunning +	▲	Up
TUNING	Down / Tunning -	▼	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		
Tools	SETTINGS OPT		
Exit	CLEAR EXIT		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
TUNER MEMORY D	Blue / Tuner	D	Blue
PL II 1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7 / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO 7	7 / Info	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	I <<		I <<
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Pause		Pause
TV CH	>>I		>>I
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNING	Up / Tunning +		Up
TUNING	Down / Tunning -		Down
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
Enter	OK		
Tools	OPT		
Exit	EXIT		