Mandis shop

MANRC2063

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec. List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
T-SHIFT	T-Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Play / Index	SLOW	Play / Slow
MIX	Pause / Mix	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
REVEAL	Stop / Reveal	HOLD	Stop / Hold
HOLD	<< / Hold	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE	>> / Subpage	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	I<< / Size	PRESET-	I<< / Preset-
SIZE	I<< / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CANCEL	>>I / Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
CANCEL	>>I / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
P-Mode	Picture / Format	Fav+	Smart / List
CH+	CH+ / Page+	Fav	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -	Fav-	Display / Media
S-Mode	Sound / Title		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	-/--		
0	0		
Recall	Back / Return		

Shift + Guide / EPG / -/--