| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| + V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| G | G | GUIDE | Guide |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | << | | << |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |