Mandis shop

Panasonic N2QAYC000080

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I<</<<		TUNE-	<< / Tune-
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
>>I/>>		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL–	Vol-	VOL –	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MENU	Play Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
▲	Album Down	CH PAGE –	CH- / Page-
▼	Album Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
OK	OK	OK	OK

https://all-remote-controls.nl/en/Panasonic/1064915-24506-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYC000080.html