Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HDMI	HDM	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Navegacion Subir		Up
	Navegacion Bajar		Down
	Navegacion		Right
	Navegacion		Left
OK	OK	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	Menu / Home	RADIO	TV/ Radio /
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Rojo	Red / Netflix / Search		
Verde	Green / APP / Repeat		
Amarillo	Yellow / YouTube / Repeat		
Azul	Blue / Prime Video / Random		
Play/Pause	Play / Slow		
Stop/Rec	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
PgUp	SHIFT + CH+ /		
PgDn	SHIFT + CH- /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
FAV	Fav / Marker / PC		
LIST	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		