Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/[=+]		Guide / EPG / -/--
	PRE-CH		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	P-		CH- / Page-
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	TV		TV/Radio /
	Info/[=?]		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	TTX/MIX		Text / Goto
	Dual I-II/[=O		Audio / Lang I/II
	Sleep/[=♦]		Smart / List
	[=♦]		Picture / Format
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
S. MODE Yellow / S. Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
P. MODE Blue / - [/] -	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		