Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--/[=+]		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
VIDEO	Video/[=_]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu/[=i]	HOME MENU	Menu / Home
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info/[=?]	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
DUAL I-II	Dual I-II/[=O]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P.Size/[<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep/Timer/[=♦]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TURBO	Red/Turbo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
S.MENU	Green/S.Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
S.MODE Yellow / S. Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
P.MODE Blue / P. Mode	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		