Original		Replacement	
	Power		Power
ambilight	ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	[=☼]	HOME MENU	Menu / Home
PAIR SOURCES	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	OK
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
LIST	:=	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
TV GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
TV EXIT	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
Windows	Windows	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Rakuten TV	Rakuten Tv	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		