Mandis shop

Philips 996599001262

Original	Replacement
Power	Power
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
[ ))]	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
i	ANGLE INFO — Info / Angle
☼(	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Settings	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Options	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Channels	HDMI - SAT 0 — 0
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	RETURN BACK — Back / Return
Home	HOME MENU — Menu / Home

Original	Replacement
TV	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol +	+ VOL — Vol +
Vol -	VOL — Vol -
CH+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
CH-	CH PAGE — CH- / Page-
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

https://al-remotecontrol.nl/en/Philips/10502947/replacement-remote-control-for-Philips-398GRPHN047T-996599001262.html