Original		Replacement	
PWR	PWR	Power	
TV/Rad	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	TV/STB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Opt	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Opt	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
A/V+	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A/V+	A/V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Fav	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-Z	Blue / A-Z	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-Z	Blue / A-Z	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL	Vol +
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Page	PR/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol -	VOL — Vol -		
PR/CH-	CH PAGE — CH- / Page-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Play	SLOW — Play / Slow		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
I>/Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
[:≡]/List	LIST SMART — Smart / List		
A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
Mark	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
Jump	GOTO TEXT — Text / Goto		
PIP	SHIFT + OK — Shift + OK		
Swap	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Move	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	1. ?	1
East	D.Menu / Top	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Shift + 1	LNB F.Forward	>> / Tune+
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Lang./Rewind	<< / Tune-
Alt/16:9	Picture / Format	TV/SAT	AV / Input / RDS
H/V Play	Play / Slow	West	>>I / Preset+
Opt?	Setup / OPT /	Dev	I<< / Preset-
FAV Pref.	Fav / Marker / PC	0/10	0
4ghi	4	Video	Shift + 4
Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--	Red	Red / Netflix / Search
9wxyz	9	Green	Green / APP / Repeat
8tuv	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
7pqrm	7	Freeze	Shift + Pause / Step /
6mno	6	Menu Up	Up
3def	3	Mute	Mute / Dimmer
5jkl	5	Epg	Guide / EPG / -/--
2abc	2	App	Shift + Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Info	Info / Angle	CH/Page-	CH- / Page-
Subt.List	Subtitle / EQ		
Sleep Timer	Sleep / Timer		
Text	Text / Goto		
Zoom	Zoom / Size		
Menu	Menu / Home		
Display	Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		
Volume+	Vol +		
CH/Page+	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		