Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Angle	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Zoom	Zoom / Size
1	1	Slow	Shift + Play /
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Display	Display / Media
9	9	Setup	Setup / OPT /
0	0	Goto	Text / Goto
+10	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Time	Sleep / Timer	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Language	Audio / Lang I/II	Right	Right
Title	Shift + Sound / Title	Enter	OK

Original		Replacement		Original	Replacement
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
P/N	P/N	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PBC	PBC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DIGEST	Digest	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
L/R	L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List		
PSCAN/NORMAL	PC Scan/Normal	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		