Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	FAV	Fav / Marker / PC
Ratio	Sleep / Timer	Info	Info / Angle
[?]	Sound / Title	Mute	Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Tv/Rad	TV/Radio /	Vol -	Vol -
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Settings	Shift + Setup / OPT / Tools
4	4	Home	Menu / Home
5	5	My APPS	Display / Media
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Left	Left
9	9	Right	Right
0	0	OK	OK
List	Smart / List	Back	Back / Return
Q.View	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
	Stop	HOLD Stop / Hold		
	Play	SLOW Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE- << / Tune-		
	>>	TUNE+ >> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
	e/ Saving	SIZE ZOOM Zoom / Size		
APP/*	APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		