Mandis shop

Grundig UMS100

Original	Replacement
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<>	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
DSC	Smart / List
Display	Display / Media
Open/Close	Eject / Surround
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
Tuner	Shift + 6

https://al-remotecontrols.nl/en/Grundig/10669-190-replacement-remote-control-for-Grundig-UMS100-7953200.htm