Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	DEL	Del	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	DVD 2	2		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
3	3	CD-STB 3	3	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4		Up		Up
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6		Left		Left
7	7	AUX-HDD 7	7	OK CH.List	OK / CH List	OK	OK
8	8	USB 8	8		Right		Right
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		Down		Down
0	0	HDMI-SAT 0	0	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	<< / TV/ Radio	TV/ Radio /
Home	D. Menu / Top	>> / Hold	>> / Tune+
CH+	CH+ / Page+	>> / Hold	Shift + Stop /
Vol -	Vol -	Stop / Reveal	Stop / Hold
Browser	Smart / List	I << / Size	I << / Preset-
CH-	CH- / Page-	>>I / Index	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode		
Fav / Goto	Fav / Marker / PC		
Fav / Goto	Shift + Text /		
T. Shift	Setup / OPT /		
PVR List	Display / Media		
S. Page	Eject / Surround		
Zoom	Zoom / Size		
Play/ Pause / TTX	Pause / Step / Freeze		
Play/ Pause / TTX	Text / Goto		
Play/ Pause / TTX	Play / Slow		
<< / TV/ Radio	<< / Tune-		