Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	TUNE	Tune	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ON	On		Power	USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	M-XP	M-XP	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
ZONE A	Zone A	TITLE SOUND	Sound / Title	INPUT	Input Up	CH+	CH+ / Page+
ZONE B	Zone B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	SETUP/MODE	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A/D	A/D	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ATT	ATT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
SPKR A/B	SPKR A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Input Down	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
7.1	7.1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD	BD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	SURR	Surr	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	−	Volume-	VOL −	Vol -
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	TOP	Top	LIST SMART	Smart / List
DSS	DSS	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		Up		Up
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	PRESET −	Left		Left
CDR	CDR	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	PRESET +	Right		Right

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down	Down		Down
EXIT/MEMO	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HT-EQ	HT EQ	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUTO 1	Auto	TV 1	1
STEREO 2	Stereo	DVD 2	2
P.DIRECT 3	P. Direct	CD-STB 3	3
SLEEP 4	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP 4	Sleep	VIDEO 4	4
M-DAX 5	M-Dax	TAPE 5	5
EQ 6	EQ	TUNER 6	6
EQ 6	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIP SYNC 7	LIP Sync	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	Night	USB 8	8
T.TONE CLR	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
CH SEL 0	CH Sel	HDMI-SAT 0	0
V.OFF +10	V-Off	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
TREBLE-	Treble-	PRESET-	I<< / Preset-
TREBLE+	Treble+	PRESET+	>>I / Preset+
CH-	CH-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
Bass-	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
CH+	CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
Bass+	Bass+	TUNE+	>> / Tune+

Original		Replacement	
SOURCE	Power		Power
SETUP/MODE	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
–	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT/MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.SCAN	Play	SLOW	Play / Slow
BAND	Stop	HOLD	Stop / Hold
T.DISP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
PTY	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
F.DIRECT	<<	TUNE-	<< / Tune-
P.LOCK	>>	TUNE+	>> / Tune+
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD-STB 3	3
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIP SYNC 7	7	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
D.EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
T.TONE CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI-SAT 0	0
V.OFF +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
CH-	CH- / Page-		
CH+	CH+ / Page+		

Original		Replacement	
SOURCE I/⏻	Power	⏻	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
–	Volume-	VOL –	Vol -
TUNE	Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET –	Preset -	PRESET- ⏮	I<< / Preset -
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET +	Preset +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE	Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
EXIT/MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE	T. Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
P.SCAN	P. Scan	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
BAND	Band	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO 1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
LIP SYNC 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
D.EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
T.TONE CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI - SAT 0	0
– CAT	CAT-	CH PAGE –	CH- / Page-
+ CATEGORY	CAT+	+ CH PAGE	CH+ / Page+