Original	Replacement
VSM	D. Menu / Top
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
Band	Smart / List
Band	Shift + 6
DVD	Shift + 2
Aux	Shift + 7
USB	Shift + 8
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
XTS Pro	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II
Sound	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Up / Preset +	Up
Up / Preset +	Shift + >>I / Preset+
Display	Display / Media
Left / Tun -	Left
Left / Tun -	Shift + << /
Enter	OK
Right / Tun +	Right
Right / Tun +	Shift + >> / Tune+

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Down / Preset	Down
Down / Preset	Shift + I<< / Preset-
Title	Shift + Sound / Title
<< Scan -	<< / Tune-
>> Scan +	>> / Tune+
Play	Play / Slow
Volume +	Vol +
I<< / Skip-	I<< / Preset-
>>I / Skip+	>>I / Preset+
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Volume -	Vol -
Prog / Memo.	TV/Radio /
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Zoom	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
RDS / Resol.	Text / Goto
PTY / HDM	Guide / EPG / -/--
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Tv Channel +	CH+ / Page+
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Mute	Shift + Smart / List
Power Tv	Shift + Power
Tv Channel -	CH- / Page-
Tv Vol -	Shift + Vol -
Tv Input	AV / Input / RDS