Original	Replacement
Standby	Power
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
Title	TITLE SOUND — Sound / Title
Return	RETURN BACK — Back / Return
Goto	GOTO TEXT — Text / Goto
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Menu/PBC	HOME MENU — Menu / Home
Angle	ANGLE INFO — Info / Angle
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
4	VIDEO 4 — 4

Original	Replacement
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
NTSC/PAL	FORMAT PICTURE — Picture / Format
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0 — 0
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
Up	Up
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
<<	<< / Tune-
Search	>> / Tune+
St/Mo/Step	Pause / Step / Freeze
Volume+	Vol +
I <<	I << / Preset-
Tuning-	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+
Tuning+	CH+ / Page+
Memo/Slow	Rec / Rec Mode
Volume-	Vol -
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Prog	TV/Radio /
Select	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement
Test Tone	AV / Input / RDS
Listening	Shift + Sound / Title