Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▶II	Play/Pause USB	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
■	Stop USB	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<< CD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> CD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I<	I< USB	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
>I	>I USB	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROG	Prog CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SHUFFLE	Shuffle CD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG	Prog Tuner	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up CD	▲	Up
I<	I< CD	◀	Left
▶II	Play/Pause CD	OK	OK
>I	>I CD	▶	Right
▼	Down CD	▼	Down

Original		Replacement	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
DBB	DBB	LIST SMART	Smart / List
▲	Up Tuner	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DSC	DSC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down Tuner	CH PAGE –	CH- / Page-
PROG	Prog USB	TV 1	1
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
REPEAT	Repeat USB	AUX-HDD 7	7
USB	USB	USB 8	8
REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
■	Stop Tuner	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
I<	I< Tuner	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
◀◀	>> Tuner	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
◀◀	<< Tuner	SHIFT + PRESET- I◀◀	Shift + I<< / Preset-
>I	>I Tuner	SHIFT + PRESET+ ▶▶I	Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
SHUFFLE Shuffle USB	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Up USB	SHIFT + Shift + Up		
<< USB	SHIFT + Shift + Left		
>> USB	SHIFT + Shift + Right		
Down USB	SHIFT + Shift + Down		