Original	Replacement
Record	Rec / Rec Mode
Standby	Power
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
OK	OK
Clear	Exit / Cancel / Clear
Timer	Sleep / Timer
Select	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original	Replacement
7	7
8	8
9	9
Vol + Tv	Vol +
0	0
P+	CH+ / Page+
Mute Tv	Mute / Dimmer
Power Tv	Shift + Power
Vol - Tv	Vol -
P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>I / Index	>>I / Preset +
Stop	Stop / Hold
>I <I / Still	I << / Preset -
Monitor	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
INSTANT VIEW Instant View	FORMAT PICTURE Picture / Format		
COUNTER Counter	RETURN BACK Back / Return		