Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
HDD	Shift + 7
AV/Input	AV / Input / RDS
AV/Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/CH- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
Vol + Tv	Vol +
Dubbing	Blue / Prime Video / Random
0	0
Mute Tv	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Clear	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PR/CH	Up/PR/CH+		Up
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down/PR/CH-		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TIMESHIFT	Timeshift	GOTO TEXT	Text / Goto
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CHP. ADD	CHP. ADD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I.SKIP	I. Skip	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
THUMBNAIL	Thumbnail	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RESOLUTION	Resolution	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools