Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
1	Scene 1	TV 1	1
2	Scene 2	DVD 2	2
3	Scene 3	CD - STB 3	3
4	Scene 4	VIDEO 4	4
STRAIGHT	Straight	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PURE DIRECT	Pure Direct	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ENHANCER	Enhancer	GOTO TEXT	Text / Goto
SUR.DECODE	Sur.Decode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PROGR ◄	< Program	CH PAGE −	CH- / Page-
GRAM ►	Program >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT ▲	Input Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
USB	USB	USB 8	8
INPUT ▼	Input Down	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Replacement	
NET	NET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
TUNING <<	<< Tuning	TUNE- <<	<< / Tune-		
MODE	Stop/Mode	HOLD	Stop / Hold		
BAND	Pause/Band	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TUNING >>	Tuning >>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
<	< Preset	SHIFT + PRESET- I<<	Shift + I<< / Preset-		
>	Preset >	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset+		

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
1	Scene 1	TV 1	1
2	Scene 2	DVD 2	2
3	Scene 3	CD - STB 3	3
4	Scene 4	VIDEO 4	4
INPUT ▲	Input Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
USB	USB	USB 8	8
INPUT ▼	Input Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
NET	NET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol-
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
MEMORY ▶	Play/Memory	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TUNING ◀◀	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
MODE ■	Stop/Mode	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Replacement
BAND Pause/Band	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
TUNING Tuning >>	TUNE+ >> / Tune+
PRESET < Preset	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
PRESET > Preset >	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement