Mandis shop

CU-DC006

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
UME	Volume+	+ VOL	Vol +
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISC	Disc CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
DEC	< Deck II	SHIFT +	Shift + Left
ECK II	Deck II >	SHIFT +	Shift + Right
	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop Deck II	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	<< Deck II	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>> Deck II	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	Rec Deck II	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
	Stop Deck I	OK	OK
DEC	< Deck I		Left
ECK I	Deck I >		Right
TUN	Tuner-	TUNE-	<< / Tune-
NER	Tuner+	TUNE+	>> / Tune+

https://al-remotecontrols.com/en/Pioneer/1082960-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC006.htm