# Mandis shop

Sony RM-PJ7

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | PIC Muting | Zoom / Size |
| Input | AV / Input / RDS | D. Zoom- | CH- / Page- |
| Apa | Smart / List | Volume- | Vol - |
| Eco Mode | Text / Goto | Freeze | Pause / Step / Freeze |
| Menu | Menu / Home | Audio Muting | Mute / Dimmer |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Return | Back / Return | | |
| Aspect | Picture / Format | | |
| Keystone | Setup / OPT / | | |
| Pattern | D. Menu / Top | | |
| D. Zoom+ | CH+ / Page+ | | |
| Volume+ | Vol + | | |

https://all-remote-controls.nl/en/Sony/10813-6645-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJ7-149221.htm