Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RES	RES	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
DEL	DEL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Plex	Smart / List		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
Skipe	TV/Radio /		