Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TUNER +	Tuner +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Tuner -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
CHANNEL	Channel	LIST SMART	Smart / List
–	Vol -	VOL –	Vol -
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
PROLOGIC II Prologic II	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
MENU/PBC Menu / PBC	HOME MENU Menu / Home		
SUBT/RIP Subt / Rip	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
DIRECT PLAY Direct Play	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
HDMI HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
ZOOM/MEMO Zoom / Memo	SIZE ZOOM Zoom / Size		
TITLE/BAND Title / Band	TITLE SOUND Sound / Title		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
DVD/USB DVD / USB	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
DVD/USB DVD / USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		