Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Options	Setup / OPT /
0	0
Screens	Display / Media
Vol +	Vol +
Favourites	Fav / Marker / PC

Original	Replacement
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P -	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
V-Format	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
i	ANGLE INFO — Info / Angle		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
I / II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
SUB-T	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		