Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MOUSE	Mouse	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
▼	Down	▼	Down
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D NICAM	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TXT	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
TXT	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SIZE	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SUBPAGE	<<	TUNE-	<< / Tune-		
REVEAL	>>	TUNE+	>> / Tune+		
HOLD	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
INDEX	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		