Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep		Sleep
MUTE	Mute		Mute
MODE	Mode	SC NA	Media
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
-/--	-/--	+	Shift + Guide
BACK	Back		Back
NICAM/A2	Nicam/A2		Dual

Original		Replacement	
TXT/MIX	TXT/MIX		Text
TXT/MIX	Play		Play
TXT/MIX	Pause		Pause
CANCEL	Stop		Stop
REC	Rec		Rec
INDEX	>>/Index		>>
HOLD	<</Hold		<<
SIZE	I <<		I <<
REVEAL	>>I		>>I
CANCEL	Cancel		Exit
MENU	Menu	P	Menu
DTV/RADIO	DTV/Radio		TV/R
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Replacement
Left	Left
Enter	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Info	Info
List	List
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Size	Format
Reveal	3D
Subtitle	Subt
Subpage	AV
FAV+	+ Shift + Ch +

Original	Replacement
FAV-	+ Shift + Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute	Vol -	Vol -
[I] / Menu	Menu	CH+	Ch +
Exit	Exit	CH-	Ch -
Source	AV	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Recall	Back
6	6	Info	Info
7	7	EPG	Guide
8	8	Freeze	Options
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Subtitle	Subt	Yellow	Yellow
Text	Text	Blue	Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
Audi o	Dual		
I <</ [≡+]	I <<		
>>I / [≡.]	>>I		
[≡i]	Smart		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
REP/ Rec	Rec		
<</ [≡o]	<<		
>>/ [≡?]	>>		
FAV	Pre Ch		