Original		Replacement	
Power		Power	
Display		Display / Media	
V-Mode		D.Menu / Top	
Open / Close		Eject / Surround	
Language		Audio / Lang I/II	
Step	SHIFT +	STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
Slow	SHIFT +	SLOW	Shift + Play /
Repeat		Green / APP / Repeat	
Angle		Info / Angle	
Random		Blue / Prime Video / Random	
A-B		Yellow / YouTube / Repeat	
Return		Back / Return	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Default		AV / Input / RDS	
Time		Sleep / Timer	
Zoom		Zoom / Size	
Menu		Menu / Home	

Original		Replacement	
Up		Up	
Title		Sound / Title	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Setup		Setup / OPT /	
Down		Down	
PBC		Smart / List	
P/N		Picture / Format	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Vol +		Vol +	
Prog		TV/Radio /	
L/R		Text / Goto	
Stop		Stop / Hold	
Vol -		Vol -	
1		1	

Original		Replacement		Original	
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		