| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Green / PP | Green / APP / Repeat |
| Power | Power | Yellow / Analo | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | P+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Vol + | Vol + |
| 8 | 8 | P- | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Down | Down |
| 0 | 0 | Recall | Back / Return |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- | Sleep | Sleep / Timer |
| AV | AV / Input / RDS | Status | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home | TV/TXT | Text / Goto |
| Red | Red / Netflix / Search | STOP | Stop / Hold |
| OK | OK | REVEAL | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| MIX | Mix | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| SUBCODE | Subcode | SLOW | Play / Slow | | |
| INDEX | Index | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |