Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
SON(G/D)	Shift + Audio / Lang I/II
Format d'image	Zoom / Size
Mode Image	Picture / Format
Mode Audio	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	--/-
0	0

Original	Replacement
Recall	Back / Return
Favoris	Fav / Marker / PC
ARR. IM	Pause / Step / Freeze
TV/Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Arrét Prog	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Hold/Play/Pause	Play / Slow
Reveal / <<	<< / Tune-
Size/ >>	>> / Tune+
Index/Stop	Stop / Hold
I <<	I << / Preset-
Subpage/ >>I	>>I / Preset+
TTX	Text / Goto
Direct Différé	Setup / OPT /
Langue	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Rec/Auto	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Liste	Smart / List