| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ENT | Ent | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| FUNCTION | Function | LIST SMART | Smart / List |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| SLOW | ◁ Slow | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SLOW | Slow ▷ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PRESET - PREV | Prev / Preset - | PRESET - | ⏮ / Preset - |
| NEXT PRESET + | Next / Preset + | PRESET + | ⏭ / Preset + |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| | << / Tuning- | TUNE- | << / Tune- |
| | >> / Tuning+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| MEMORY Memory | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| DISP Disp | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| MENU Menu | HOME MENU Menu / Home | | |
| GOTO Goto | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SETUP Setup | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| ZOOM Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| FM MODE A-B REP FM Mode / Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| BAND DISC REPEAT Band / Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |