Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
<<	<< / Tune-	Rec	Rec / Rec Mode
>>	>> / Tune+	0 / AV	0
Stop	Stop / Hold	0 / AV	AV / Input / RDS
Play/Pause	Play / Slow	i	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	CH+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	CH-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Text	Text / Goto
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Back	Back / Return		
Lang(AD)	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		