| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE OFF | Zone Off | SHIFT + | Shift + Power | CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| ZONE ON | Zone On | | Power | PHONO | Phono | LIST SMART | Smart / List |
| (DVD) 1 | Quick Select 1 (DVD) | TV 1 | 1 | M.ZONE CALL | M Zone Call | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| (SAT/CBL) 2 | Quick Select 2 (SAT/CBL) | DVD 2 | 2 | CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| (VCR / iPod) 3 | Quick Select 3 (VCR/iPod) | CD-STB 3 | 3 | SHIFT | Shift | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DVD | DVD | SHIFT + | Shift + 2 | VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| TV | TV | SHIFT + | Shift + 1 | CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| iPod | iPod | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| HDP | HDP | AUX-HDD 7 | 7 | VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| NET/USB | Net/USB | USB 8 | 8 | MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SAT/CBL | SAT/CBL | BLUETOOTH 9 | 9 | ▲ | Up | ▲ | Up |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 | MEMORY | Memory | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DVR | DVR | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | ◄ | Left | ◄ | Left |
| V.AUX | V. AUX | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | ENTER | Enter | OK | OK |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 | ► | Right | ► | Right |
| SAT TU | SAT TU | HDMI-SAT 0 | 0 | SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| DTU | DTU | TAPE 5 | 5 | ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| TUNING▼ | I<</ Tuning- | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| TUNING▲ | >>I / Tuning+ | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| USB | USB Direct Pla | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| ALL MUSIC /FAVORITES | All | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ZONE OFF — Zone Off | SHIFT + Power | CD — CD | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 |
| ZONE ON — Zone On | Power | PHONO — Phono | LIST SMART — Smart / List |
| (DVD) 1 — Quick Select 1 (DVD) | TV 1 — 1 | M.ZONE CALL — M Zone Call | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| (SAT/CBL) 2 — Quick Select 2 (SAT/CBL) | DVD 2 — 2 | CH + — CH+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| (VCR/iPod) 3 — Quick Select 3 (VCR/iPod) | CD-STB 3 — 3 | SHIFT — Shift | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| DVD — DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | VOL + — Vol + | VOL + — Vol + |
| TV — TV | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | CH – — CH- | CH PAGE – — CH- / Page- |
| iPod — iPod | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | MUTE — Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| HDP — HDP | AUX-HDD 7 — 7 | VOL – — Vol - | VOL – — Vol - |
| NET/USB — NET/USB | USB 8 — 8 | MENU — Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| SAT/CBL — SAT/CBL | BLUETOOTH 9 — 9 | ▲ — Up | ▲ — Up |
| VCR — VCR | VIDEO 4 — 4 | MEMORY — Memory | ANGLE INFO — Info / Angle |
| DVR — DVR | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | ◄ — Left | ◄ — Left |
| V.AUX — V. AUX | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | ENTER — Enter | OK — OK |
| TUNER — Tuner | TUNER 6 — 6 | ► — Right | ► — Right |
| SAT TU — SAT TU | HDMI-SAT 0 — 0 | SEARCH — Search | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| DTU — DTU | TAPE 5 — 5 | ▼ — Down | ▼ — Down |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| TUNING▼ | I <</ Tuning- | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| TUNING▲ | >>I / Tuning+ | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| USB | USB Direct Pla | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| ALL MUSIC /FAVORITES | All | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ZONE OFF Zone Off | SHIFT + Power | CD CD | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 |
| ZONE ON Zone On | Power | PHONO Phono | LIST SMART Smart / List |
| (DVD) 1 Quick Select 1 (DVD) | TV 1 1 | M.ZONE CALL M Zone Call | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| (SAT/CBL) 2 Quick Select 2 (SAT/CBL) | DVD 2 2 | CH+ CH+ | CH+ CH PAGE CH+ / Page+ |
| (VCR/iPod) 3 Quick Select 3 (VCR/iPod) | CD-STB 3 3 | SHIFT Shift | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / |
| DVD DVD | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | VOL + Vol + | VOL + Vol + |
| TV TV | SHIFT + TV 1 Shift + 1 | CH- CH- | CH PAGE - CH- / Page- |
| iPod iPod | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | MUTE Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |
| HDP HDP | AUX-HDD 7 7 | VOL - Vol - | VOL - Vol - |
| NET/USB NET/USB | USB 8 8 | MENU Menu | HOME MENU Menu / Home |
| SAT/CBL SAT/CBL | BLUETOOTH 9 9 | Up Up | Up |
| VCR VCR | VIDEO 4 4 | MEMORY Memory | ANGLE INFO Info / Angle |
| DVR DVR | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | Left Left | Left |
| V.AUX V. AUX | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | ENTER Enter | OK OK |
| TUNER Tuner | TUNER 6 6 | Right Right | Right |
| SAT TU SAT TU | HDMI-SAT 0 0 | SEARCH Search | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| DTU DTU | TAPE 5 5 | Down Down | Down |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| TUNING▼ | I<</ Tuning- | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| TUNING▲ | >>I / Tuning+ | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| USB | USB Direct Pla | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| ALL MUSIC /FAVORITES | All | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE OFF | Zone Off | SHIFT + | Shift + Power | CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| ZONE ON | Zone On | | Power | PHONO | Phono | LIST SMART | Smart / List |
| (DVD) 1 | Quick Select 1 (DVD) | TV 1 | 1 | M.ZONE CALL | M Zone Call | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| (SAT/CBL) 2 | Quick Select 2 (SAT/CBL) | DVD 2 | 2 | CH + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| (VCR/iPod) 3 | Quick Select 3 (VCR/iPod) | CD-STB 3 | 3 | SHIFT | Shift | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DVD | DVD | SHIFT + | DVD 2 Shift + 2 | VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| TV | TV | SHIFT + | TV 1 Shift + 1 | CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| iPod | iPod | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| HDP | HDP | AUX-HDD 7 | 7 | VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| NET/USB | NET/USB | USB 8 | 8 | MEMORY | Memory | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SAT/CBL | SAT/CBL | BLUETOOTH 9 | 9 | SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 | TUNING▼ | I<</Tuning- | PRESET- | I<< / Preset- |
| DVR | DVR | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | TUNING▲ | >>I/Tuning+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| V.AUX | V.AUX | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 | ►/II | Play | SLOW ► | Play / Slow |
| SAT TU | SAT TU | HDMI-SAT 0 | 0 | ►/II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| DTU | DTU | TAPE 5 | 5 | REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| USB | USB Direct Pla | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| ALL MUSIC /FAVORITES | All | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |