Mandis shop

Edenwood BDS41

Original		Replacement	
	Power		Power
BASS−	Bass-	VOL −	Vol-
BASS+	Bass+	+ VOL	Vol+
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement

https://all-remote-controls.nl/en/Edenwood/1061935-93505-replacement-remote-control-for-Edenwood-BDS41.html