Original		Replacement	
On	On	Power	Power
Standby	Standby	HOME SMART	Smart
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Mute	MUTE	Mute
Volume +	Vol +	+ VOL	Vol +
Volume −	Vol -	VOL −	Vol -
HDMI Link	HDMI Link	APP MEDIA	Media
Link Menu	Link Menu	DISPLAY INFO	Info
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Esc	Esc	CLEAR EXIT	Exit
Default	Default	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
Enter	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
A/V Mute	A/V Mute	TIMER AV	AV
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
Pattern	Pattern	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Split	Split	REPEAT TEXT	Text
RGBCMY	RGBCMY	AD SUBT	Subt
Auto Iris	Auto Iris	SOUND DUAL	Dual
2D/3D	2D/3D	SEARCH TV/R	TV/R
Color Mode	Color Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Memory	Memory	A	Red
USB	USB	1	1
HDMI 1	HDMI 1	2	2
HDMI 2	HDMI 2	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
WirelessHD	Wireless HD	4	4		
Component	Component	5	5		
Video	Video	6	6		
PC	PC	7	7		
User	User	B	Green		