Original		Replacement	
	Power		Power
	3D		3D
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	i		Info
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Internet		Smart
	Music/Photo/Vide		Options
	Guide		Guide
	☼1/O		Format

Original		Replacement		Original		Replacement	
	☼2/ Q	ZOOM	Ej ect				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Gr een	B	Gr een				
	Yel l ow	C	Yel l ow				
	Bl ue	D	Bl ue				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt				
	[- o-]	DISC NAV LIST	Li st				
	<<	<<	<<				
	Pause	II	Pause				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	St op	■	St op				