Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
F1	Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
F2	Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
F3	Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
F4	Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
V.FORMAT	V. Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESOLUTION	Resolution	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ PAGE	Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PAGE -	Page -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
F1	Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
F2	Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
F3	Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
F4	Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
V.FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESOLUTION	Resolution	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ PAGE	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PAGE -	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Replacement