Original		Replacement	
	Power		Power
		SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up / PR +	CH PAGE	CH+ / Page+
	Up / PR +		Up
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Left / Vol -	VOL	Vol -
	Left / Vol -		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL	Vol +
JUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down / PR -		CH- / Page-				
	Down / PR -		Down				
	Menu		Menu / Home				
	Hold		Stop / Hold				
	Mix		<< / Tune-				
	Subpage		Rec / Rec Mode				
	Index		Play / Slow				
	Size		Zoom / Size				
	Reveal		Pause / Step / Freeze				