Mandis shop

Grundig 720117145900

Original		Replacement	
ON/OFF	On/Off		Power
CD	Play CD	PLAY MODE	Play
CD	Pause CD		Pause
FM MODE	Stop/FM Mode		Stop
	+	+ VOL	Vol +
	-	VOL −	Vol -
	>>I	>>I	>>I
	I<<	I<<	I<<
PROG./RAND.	Prog/Rand.	PROG SLEEP	Sleep
REP./INTRO	Rep/Intro	REPEAT TEXT	Text
	Folder Up	+ CH	Ch +
	Folder Down	CH −	Ch -
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
DSC	DSC	DISPLAY INFO	Info
UBS	UBS	TIMER AV	AV

Original	Replacement