Original		Replacement		Original		Replacement	
	Source		AV / Input / RDS		1		1
	Power		Power		2		2
	You Tube		Shift + Yellow / YouTube /		3		3
	Netflix		Shift + Red / Netflix /		4		4
	F Pay		Display / Media		5		5
	Rec		Rec / Rec Mode		6		6
	Play		Play / Slow		7		7
	Pause		Pause / Step / Freeze		8		8
	Stop		Stop / Hold		9		9
	Lang		Audio / Lang I/II		TV		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-		0		0
	>>		>> / Tune+		Recall		Fav / Marker / PC
	[≡]...		Subtitle / EQ		Menu		Menu / Home
	Red		Red / Netflix / Search		Internet		Smart / List
	Green		Green / APP / Repeat		Q.Menu		D.Menu / Top
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		Vol +		Vol +
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Up		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	CH+ / Page+		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[- o-]	Sound / Title		
[*]	Setup / OPT /		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
☼/ O	Zoom / Size		
Music/ Movie/ Pict	Picture / Format		
[≡]	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		