Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green / Prog.	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Prog.	TV/ Radio /	Down	Down
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow / Statu	Info / Angle	Vol -	Vol -
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red / Dec.	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Purple / Text	Display / Media	3	3
Purple / Text	Text / Goto	Index / Mark	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left / I <<	Left	5	5
Left / I <<	I << / Preset-	6	6
OK	OK	0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
Right / >>I	Right	7	7
Right / >>I	>>I / Preset+	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0		
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+		
REC.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Green / Prog.		Green / APP / Repeat
	Green / Prog.		TV/Radio /
	Yellow / Statu		Info / Angle
	Yellow / Statu		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Guide		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Guide		Guide / EPG / -/--
	Red / Dec.		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Purple / Text		Display / Media
	Purple / Text		Text / Goto
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<		I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	OK		OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I / Preset+

Original		Replacement	
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	PR-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	Index / Mark		Fav / Marker / PC
	4		4
	5		5
	6		6
	0000		Shift + Exit / Cancel / Clear
	7		7
	8		8

Original	Replacement	Original	Replacement
9	9		
SP / LP	Smart / List		
AV	AV / Input / RDS		
0 / --	0		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> F.FWD	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		