Original		Replacement	
	Power		Power
	TV/AV		AV / Input / RDS
	TV/TXT		Text / Goto
	Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal		Display / Media
	DTV		Setup / OPT /
	Hold		Stop / Hold
	Size		Zoom / Size
	Subpage		Eject / Surround
	Index		D. Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	CH+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +

Original		Replacement	
	CH-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	Channel List		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original	Replacement
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Tv/Radio	TV/Radio /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Repeat	Shift + Green / APP /
I <<	I << / Preset-

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Aspect	Shift + Picture / Format