Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Recall		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Display		Display / Media
	Nicam/A2		Shift + Audio / Lang I/II		Freeze		Pause / Step / Freeze
	Aspect		Shift + Picture / Format		Rec/Auto		Rec / Rec Mode
	P. Mode		Picture / Format		Red		Red / Netflix / Search
	S. Mode		Sound / Title		Green		Green / APP / Repeat
1	1	1	1		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
2	2	2	2		Blue		Blue / Prime Video / Random
3	3	3	3		Sleep		Sleep / Timer
4	4	4	4		Up		Up
5	5	5	5		Source		AV / Input / RDS
6	6	6	6		Left		Left
7	7	7	7		Enter		OK
8	8	8	8		Right		Right
9	9	9	9		Down		Down
-/--	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--		Menu		Menu / Home
0	0	0	0		Exit		Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
T.SHIFT	T. Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol -	VOL	Vol -
HOLD	Play/Pause/Hol	SLOW	Play / Slow
HOLD	Play/Pause/Hol	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	<</Reveal	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	>>/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	>>/Size	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
S.PAGE	S. Page/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /