Mandis shop

INVES I-PLAYER30HDM

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT /
Tv Out	TV/Radio /
Mode	AV / Input / RDS
Sub-T	Subtitle / EQ
Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
DVD Play	Smart / List
Media Type	Display / Media
Info	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Preview On/Off	Back / Return
Repeat	Green / APP / Repeat
Slideshow	Picture / Format

https://al-remotecontrols.nl/en/INVES1059479/replacement-remote-control-for-INVES-I-PLAYER30HDM.htm