Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		<<	TUNE-	<< / Tune-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Up		Up
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Left		Left
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	OK	OK	OK	OK
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		Right		Right
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	TV MENU	TV Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Down		Down
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Replacement	
CH+	CH+	CH+	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL-	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH-	CH-	CH PAGE-	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
P-MODE	P-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S-Mode	TITLE SOUND	Sound / Title