Original		Replacement	
	Power		Power
INFO	[i]/Info		Info
	Mute		Mute
I-II	I-II		Dual
OK SELECT	OK/Select		Ok
ABC 1	1		1
DEF 2	2		2
GHI 3	3		3
JKL 4	4		4
MNO 5	5	PROG	5
PQR 6	6		6
STU 7	7		7
VWX 8	8	SLEEP	8
YZ 9	9		9
0	0		0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	+	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit		Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	P	Menu
RETURN	Red/ ↑/ Return		Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle		Green
AUDIO	Yellow/ Audio		Yellow
ANGLE	Blue/ Angle		Blue
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+		Ch +
P-	P-		Ch -
V+	Vol +		Vol +
V-	Vol -		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	[TV]		TV/ R		
	D- Menu		Smart		
	TV		Medi a		
	AV		AV		
	P<P		Pre Ch		
	PP		D. Menu		
	[≡]		Text		
	[≡o]		Subt		
	[≡+]		For mat		
	[≡x]		3D		
	[≡♦] / Wi de		+ Shi ft + For mat		
	[≡?]		Opti ons		
	[≡i] / Gui de		Gui de		
	[. : :] / Subti t l		Back		

Original		Replacement	
	Power		Power
ABC 1	1		1
DEF 2	2		2
GHI 3	3		3
JKL 4	4		4
MNO 5	5		5
PQR 6	6		6
STU 7	7		7
VWX 8	8		8
YZ 9	9		9
0	0		0
EXIT+10 -/--	-/--/+10		Guide
EXIT+10 -/--	Exit		Exit
RETURN	Red/ ↑/ Return		Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle		Green
AUDIO	Yellow/ Audio		+ Shift + Yellow
ANGLE	Blue/ Angle		Blue

Original		Replacement	
	Stop		Stop
▶/II	Play		Play
▶/II	Pause		Pause
D-MENU	D-Menu		Smart
◀◀	<<		<<
▶▶	>>		>>
I◀◀	I <<		I <<
▶▶I	>>I		>>I
PP TIME	Time		+ Shift + AV
P<P ZOOM	Zoom		+ Shift + Eject
AV PROGRAM	Program		Sleep
SEARCH MODE	Search Mode		AV
REPEAT	Repeat		Text
A-B	A-B		+ Shift + Play
C	C		Yellow
TITLE	Title		Info
DISPLAY	Display		+ Shift + Info

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Open/Close		Eject				
	Menu		Menu				
	Select		Ok				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Left		Left				
	Right		Right				
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				
	Mute		Mute				