Original		Replacement	
	Power		Power
	Review		Smart / List
	Left/I<<-		Left
	Left/I<<-		I<< / Preset-
	Right/>>I/+		Right
	Right/>>I/+		>>I / Preset+
	Tv/VCR		Tv/VCR
	--:--		Exit / Cancel / Clear
	Audio		Audio / Lang I/II
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Replacement	
	X		Back / Return
	9		9
	0		0
	Timer		Sleep / Timer
	PR+		CH+ / Page+
	Start Debut +		Green / APP / Repeat
	Start Debut -		Red / Netflix / Search
	Stop Fin +		Blue / Prime Video / Random
	PR-		CH- / Page-
	Stop Fin -		Yellow / YouTube / Repeat
	Date-		Vol -
	Date+		Vol +
	Prog		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-
	30 Sec/>>		Display / Media
	Timer/?		Shift + Sleep / Timer
	Play		Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
' / ' '	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Menu	HOME MENU Menu / Home		
OK	OK OK		
Up	Up		
Down	Down		
Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv PR-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
Tv PR+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /		
TV/VCR Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Power Tv	SHIFT + Shift + Power		
AUDIO Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		