Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Source	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	
1 ./@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	SHIFT + RETURN BACK		Shift + Back / Return
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
+P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	Vol -	VOL -	Vol -
World/Internet		LIST SMART	Smart / List
-P	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Up		Up	
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
Down		Down	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Camera/Music/Ph		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o		SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
*/o..		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡] . .	Shift + Text /		
[- o-]	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		